

Et program for å gjøre beregninger, få målskisser og finne tekniske verdier på alle Flexit luftbehandlingsaggregater.

Brukerveiledning

Du kan benytte Flexit Select på to ulike måter:

- Med innlogging (anbefalt) Ved å registrere deg får du tilgang til alle funksjoner og muligheten for å integrere via Flexit Plugin. Gå hit for å registrere deg som bruker: <u>Flexitselect.flexit.no</u>
- Uten innlogging

Her får du tilgang til å gjøre beregninger, men ingen mulighet for å lagre, kopiere, dele og gjøre egne tilpasninger i rapportene. For å bruke Flexit Select uten innlogging gå hit: http://flexitselect.flexit.no/#/unit/country/no

Registrer deg som bruker:

- 1. Gå til <u>Flexitselect.flexit.no</u>
- 2. Klikk på knappen "Registrer"
- 3. Fyll ut alle feltene i skjemaet: Fornavn, Etternavn, Bedrift, Språk og Land. Dette blir defaultverdier i prosjekt som opprettes
- 4. Trykk på knappen "Registrer"

Ved bruk av AutoCad-Plugin og Revit Pluggin, se instruksjoner til disse applikasjonene på vår hjemmeside.

Login	REGISTER -
Email	
Password	
PASSWORD LOST	LOGIN

← LOGIN	Register
Email	
Password	
First name	
Last name	
Company	
Language English	•
_{Country} Denmark	•

Brukerveiledning

SAVE

Brukerinnstillinger

Trykk på symbolet øverst i høyre hjørne og velg "Brukerinnstillinger".



Her kan du tilpasse følgende informasjon:

Generelt:

Brukergrensesnittspråk = Språk i Skjema Utskriftspråk = Språk i Pdf-rapport Markedsområde = Defaultverdi for "Land" i prosjektdata

Måleenheter:

Velg hvilke enheter du ønsker å ha som input og output i rapporten din.

Bunntekstopplysninger:

Velg hvilken informasjon du ønsker skal vises som bunntekst i pdf-rapport.

Generelt	Brukergrensesnittspråk Norwegian	Utskriftsspråk ▼ English	Markedsområde Vorge		
Måleenheter	Luftmengde m³/h	Trykk Pa	Temperatur • °C		
	Effekt	Vannmengde	Vanntrykk		
		• 0/11	• Kra		
	Energi	SFP	Lyd		
	kWh	▼ kJ/m³	▼ dB		
Bunntekstopplysninger	CompanyName	Address1	Address2		
11.7 5	Flexit AS	Televeien 15	1870 Ørje		
	Address3	Telephone	Telefax		
	Norway	+47 69 81 00 00	+47 69 81 00 01		
	Email	WWW			
	kundeservice@flexit.no	www.flexit.no			



Prosjekter (krever innlogging)

I Flexit Select kan du lage beregningsprosjekter og lagre disse på din bruker. Et prosjekt kan bestå av en eller flere beregninger.

I denne prosjektoversikten kan du også kopiere og slette eksisterende prosjekt.

Opprette nytt prosjekt

For å lage et nytt prosjekt, trykk på den oransje knappen "Legg til prosjekt"

8 F	LEXIT. Select						
	Prosjekter	Q					
	Prosjekter						
	Navn	Prosjekt-ID	Kunde	Designet av	Opprettet	Plassering	
				Daniel Nielsen	11/21/2016	Kirkenes	Î
	Lage ny	/tt prosjekt				Slett prosje	Kopiere prosjekt



Prosjekter (krever innlogging)

Etter at du har valgt å opprette et nytt prosjekt, får du opp bildet nedenfor.

De feltene som er røde må fylles ut. De andre feltene vil være avhengig av hvilken type beregning som skal utføres. Feltene i rubrikken til venstre "Utendørsdata" og "Avtrekksluft" benyttes ved dimensjonering av vannbatteri og LCCberegninger.

						Del prosjekt 🌘	
Prosjektdata	Navn*		Utendørsdata	Temperatur sommer* 25	°C	Temperatur vinter [*] -25	
	Verdien er nødvendig	Lond		Eulitichet sommer*		Eultichet vinter*	
	Prosjekt-ID*	Norge	•	50	%	10	
	Verdien er nødvendig						
	Plassering Kirkenes	▼ Kunde*	Avtrekksluft	Temperatur sommer*		Temperatur vinter*	
		Verdien er nødvendig		22	°C	22	
	Designet av*			Fuktighet sommer*		Fuktighet vinter*	
	Verdien er nødvendig			30	%	30	
	Informasjon						
			0/150				



Dele prosjekt

Alle prosjekt som blir opprettet blir aktivert for deling. For å stenge muligheten for å dele, klikk på "Del prosjekt"-ikonet slik at det blir grått.

Ved å trykke på symbolet 🤤 kopieres en link til utklippstavlen. Denne kan for eksempel sendes via epost til andre som du ønsker å dele prosjektet med.

Lage en beregning

Når alle obligatoriske felt i prosjektdata er fylt ut, kan du starte en beregning.

Trykk på "Legg til enhet" for å starte en beregning: + LEGE TILENHET Om aggregatet/enheten tidligere ikke er eksportert , kan enheten importeras med funksjonen

1 IMPORTER ENHET

FLEXIT Sel	ect Prosjekt								Θ
Test Prosj	ekt						Del prosjekt	📌 🖱 ◄	<
Prosjektdata	_{Navn} * Test Prosjekt			Utendørsdata	Temperatur sommer [*] 25	°C	Temperatur vinter" -25	°c	Link kopieres til utklippstavlen
	Prosjekt-ID* 123456789	Land Norge	•		Fuktighet sommer [*]	%	Fuktighet vinter [*]	%	
	Plassering Kirkenes	Kunde [®] ✓ Kunde ABC		Avtrekksluft	Temperatur sommer [*] 22	°C	Temperatur vinter [°] 22	°C	Aktiver/deaktiver
	Designet av [*] Ellen Nordberg				Fuktighet sommer*	%	Fuktighet vinter* 30	%	muligheten for a dele
	Informasjon Test		4/150						
Enheter		ORTER ENHET							
Enheter		ORTER ENHET							

Brukerveiledning

Unit

På denne siden får man en oversikt over Flexit sine produktkategorier. Velg hvilken kategori som skal benyttes i beregningen.



Under hver kategori finnes flere aggregater. Disse vises i kapasistetsdiagrammet.

Kapasitetsdiagram



For å velge et aggregat, klikk på feltet "Modell" under rubrikken "Alternativer".

Brukerveiledning

Unit

Dersom LCC-beregning eller beregning for kjøling ikke skal utføres, kan funksjonen "Beregn bare på vinteren" hukes av



Kapasistetsdiagrammet viser hvor driftspunktet for tilluft og avtrekk ligger.



Noen resultater presenteres direkte på denne siden: SFP, Virkningsgrader og avstrålt lyd. Hvilket lydfilter som skal benyttes i resultatet kan endres under rubrikken "Alternativer – lydfilter".

Ytelse	
Omgivelseslyd	43 dB(A)
Temperaturvirkningsgrad (EN308)	86 %
Temperaturvirkningsgrad (EN13141-7)	84 %
SFP-sum vinter	1.2 kW/(m³/s)

Brukerveiledning

Unit

Flere av Flexit sine aggegat finnes med en venstre- og en høyremodell. Dette kan velges under rubrikken "Alternativer" i feltet "Tilkobling".

Bildet viser nippelplassering:



(Krever innlogging)

På denne siden kan man eksportere aggregatet som en xml-fil. Denne kan senere importeres av andre som også benytter seg av Flexit Select.

EKSPORTER ENHET

For å få en fullstending rapport, klikk på knappen:

? RESULTATER

Brukerveiledning

Resultater (krever innlogging)

Her vises alle resultater, dimensjoner og systemtegninger på det aktuelle aggregatet.

🔁 FLEXIT. Select 🔷 Pr	osjekt Unit Resultater	Dimensjoner
Flexit UNI 3 R E E	C L 230	
Flexit UNI 3 R E EC L 230 Generelt		Systemtegning
Beskrivelse	Bolig 1	
Tilluftsenhet		
Luftmengde vinter	252 m³/h	-89 -89
Trykkfall vinter	100 Pa	
Avtrekksenhet		
Luftmengde vinter	252 m³/h	
Trykkfall vinter	100 Pa	
Ytelse		
Omgivelseslyd	43 dB(A)	
SFP-sum vinter	1.2 kW/(m³/s)	HR-R
Resultater		N14
Vekt	67 kg	
Sikringsstørrelse	230V 10A	

DXF Klikk på knappen for å lage en DXF-block som kan importeres i Cad-applikasjoner som ikke bruker MagiCad.

For å lage en Pdf-fil, klikk på "Skriv ut"-knappen: 🗗 skriv ut



Utskriftsinnstillinger (krever innlogging)

Denne siden er også tilgjengelig fra prosjektsiden.

Om man velger utskriftstype "Bolig", gir det ingen muligheter for å konfigurere innholdet i rapporten. Hovedsaklig er denne rapporten komprimert for å vise data som trengs til ventilasjonsdelen i en energiberegning for småhus. (Eks: SFP, temperaturvirkningsgrad, lyd, etc.)

Om man velger utskriftstype "Teknisk", kan rapporten konfigureres med modulene som er under rubrikken "Skriv ut deler":

I "Skriv ut" er det mulighet for å skrive ut alle aggregatberegninger i prosjektet på en gang. Klikk på skrivut i de beregningene som ønskes.

× Utskriftsinnstillinge	er		
Utgangstype	🔿 Teknisk 💿 Bolig		
Skriv ut deler	 Teknisk utskrift Diagrammer Dimensjoner Automatikkinformasjon 	Systemtegning	
Skriv ut	✓ Enhetskode	Beskrivelse	
	Flexit UNI 3 R E EC L 230	Bolig 1	\checkmark
			🔀 SKRIV UT